

PASO UNO INSTALAR LAS PILAS



Usando un destornillador de cruz o plano, saque la tapa del compartimiento de pilas del Transmisor y ponga las pilas 3 AA. Pulse la tecla **RESET** situada en la parte posterior del Transmisor.



PASO DOS SINCRONIZAR LAS UNIDADES

Mantenga presionada la tecla **CHECK**, en la parte frontal del Transmisor, hasta que destelle el diodo luminoso rojo. Ahora se conectarán las dos unidades. Esto puede llevar hasta 2 minutos.

Una vez conectados, el icono Radio Wave, en la parte superior izquierda de la pantalla se iluminará por completo y aparecerá "0" en el monitor principal.

Mantenga presionada la tecla **SEARCH**, en la parte posterior del Monitor. Suelte la tecla **SEARCH** al oír un tono. El icono Radio Wave, en la esquina superior izquierda de la pantalla principal destellará.

Puede colocar el monitor hasta 30 metros de distancia del Transmisor.



El icono RADIO WAVE



La tecla SEARCH



La tecla CHECK

Si el proceso de sincronización falla, es el momento de investigar qué hacer.

PASO TRES PROGRAMAR ONL

Comenzando en la parte superior izquierda, siga estas instrucciones para configurar y programar su monitor completamente.

SU MONITOR TIENE TRES PANTALLAS.

La pantalla principal muestra los datos en tiempo real. La pantalla inferior izquierda muestra la hora, la fecha y la temperatura ambiente. La pantalla inferior derecha muestra los datos promedio acumulados hasta la fecha.

Oír un tono cada vez que pulse una de las teclas: **MODE**, **ADJUST**, **SET**. Le recomendamos que use el tono para ayudarlo a programar la configuración correctamente. Si prefiere no oír el tono, puede apagarlo pulsando las teclas **MODE** y **ADJUST** al mismo tiempo. Presione por 2 segundos. Cuando el icono del indicador de sonido deje de estar visible, el tono estará apagado. Este icono solo está visible cuando el tono está encendido. Para devolver el tono, pulse las dos teclas de nuevo y presione por 2 segundos. Oír un tono y el indicador de sonido aparecerá de nuevo.

A. HORA/RELOJ:

Mantenga pulsada la tecla **SET** hasta que oiga un tono. El icono **SET** aparecerá en la esquina inferior izquierda. Aparecerá **CLOCK**.

Pulse **SET** de nuevo. Pulse la tecla **ADJUST** o **MODE** para mostrar la hora en formato de 12 o 24 horas. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **HOUR**.

Pulse la tecla **ADJUST** o **MODE** para configurar la hora correcta. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **MINU**.

Pulse la tecla **ADJUST** o **MODE** para configurar los minutos correctos. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **DATE**.

B. FECHA:

Pulse **SET** para configurar la fecha. Aparecerá **DDMM** (Día/Mes/Año).

Pulse **ADJUST** o **MODE** si desea cambiar la configuración de la fecha a **MMDD** (Mes/Día/Año). Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **YEAR**. La configuración por defecto muestra 10 (2010).

Pulse **SET** para confirmar o **ADJUST** o **MODE** para cambiar el año. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **MONTH**. Pulse **ADJUST** o **MODE** para configurar el mes. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **DAY**. Pulse **ADJUST** o **MODE** para configurar el día. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **TAR 1** (tarifa).

C. PRECIO DE TARIFA:

Su **OWL** puede programarse con hasta 6 configuraciones de tarifa diferentes, para permitir distintos precios de tarifa según el tiempo y/o los días de la semana. **TAR 1** es su configuración principal. Usted puede elegir encender o apagar las configuraciones **TAR 2-6**, según le convenga. Pulse de nuevo la tecla **SET** y **£** destellará en el margen izquierdo de la pantalla o **Pence** destellará en el margen derecho de la pantalla.

Pulse la tecla **ADJUST** o **MODE** y elija, para introducir su precio, entre £ por hora o pence (penique) por hora.

Pulse **SET** para confirmar. El primer dígito del precio destellará. Compruebe su tarifa e introduzca su precio, por ejemplo, 10.50 pence, usando la tecla **ADJUST** o **MODE**.

Pulse **SET** para confirmar e introduzca el siguiente dígito. Continúe esta secuencia hasta que los cuatro dígitos de su precio hayan sido configurados. Pulse **SET** para confirmar.

W.DAY aparecerá en la pantalla principal y los días de la semana destellarán en la pantalla inferior izquierda. Pulse **ADJUST** o **MODE** para elegir su periodo de precio de tarifa. Elija entre los cinco días de la semana, **MON-FRI**, o solo fin de semana, **SAT-SUN** o toda la semana, **MON-SUN**. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **HOURL** y el primer dígito del reloj en la pantalla inferior izquierda destellará. Pulse **ADJUST** para configurar la hora de comienzo para este precio de tarifa. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **MINS**.

Pulse **ADJUST** o **MODE** para configurar los minutos. Acada de configurar la hora exacta de comienzo para esta tarifa. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerán **TAR 2** y **OFF**. Introduzca otros menús de tarifas pulsando la tecla **SET**, o **MODE** para omitir. Continúe esta secuencia con todas las variaciones de precio y la hora de tarifa, pulsando **SET** para confirmar. Aparecerá **ALARM** y **OFF**.

D. ALARMA:

Pulse de nuevo la tecla **SET**. **OFF** destellará en la ventana. Cambie la configuración si desea que la alarma suene cuando el consumo alcance un determinado precio. Pulse **ADJUST** o **MODE** para cambiar a **ON**. Pulse **SET** para confirmar. La configuración por defecto es de 10.00 KW. Usted puede elegir cambiar esto de 0 a 999.9 KW. Pulse la tecla **ADJUST** o **MODE** para configurar el precio máximo que active la alarma. Cada vez que cambie un dígito, pulse **SET** para confirmar. Pulse de nuevo la tecla **SET**. Aparecerá **CURR** y el símbolo £.

E. MONEDA:

Su configuración por defecto está en libras esterlinas £. Esto mostrará el coste de su consumo de energía en la moneda de su elección. Pulse de nuevo la tecla **SET** si desea elegir una moneda diferente. Sus opciones son: **£**, **\$**, **V**, **F**, **P**, **R**, y **Kr**. Pulse **ADJUST** o **MODE** para elegir la moneda correcta. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **VOLT** y 230.

F. VOLTAJE:

Su configuración por defecto es de 230 Voltios.

Pulse la tecla **SET** si desea elegir un voltaje diferente. Sus opciones están entre 100 y 400 voltios. Pulse **ADJUST** o **MODE** para configurar el voltaje correcto para su país. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **°C** y **TEM**.

INDICADOR DE SEÑAL INDICADOR DE MODO PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL



INDICADOR DE TARIFA

INDICADOR DE PILAS BAJAS

(separar cuando las pilas del monitor/transmisor están bajas)

CONTROLES DE NAVEGACIÓN

ICONO USB

(aparece cuando está conectado a un PC)

INDICADOR DE SEÑAL

INDICADOR DE MODO

PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL

PANTALLA PARA LA HORA, LA FECHA Y LA TEMPERATURA AMBIENTE

PANTALLA PARA LOS DATOS PROMEDIO ACUMULADOS

INDICADOR DE SONIDO

MINI-USB CONEXIÓN

ICONO SET

(aparece cuando está en modo SET)

INDICADOR DE PILAS BAJAS

(separar cuando las pilas del monitor/transmisor están bajas)

CONTROLES DE NAVEGACIÓN

ICONO USB

(aparece cuando está conectado a un PC)

INDICADOR DE TARIFA

INDICADOR DE MODO

PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL

PANTALLA PARA LA HORA, LA FECHA Y LA TEMPERATURA AMBIENTE

PANTALLA PARA LOS DATOS PROMEDIO ACUMULADOS

INDICADOR DE SONIDO

MINI-USB CONEXIÓN

ICONO SET

(aparece cuando está en modo SET)

INDICADOR DE PILAS BAJAS

(separar cuando las pilas del monitor/transmisor están bajas)

CONTROLES DE NAVEGACIÓN

ICONO USB

(aparece cuando está conectado a un PC)

INDICADOR DE TARIFA

INDICADOR DE MODO

PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL

PANTALLA PARA LA HORA, LA FECHA Y LA TEMPERATURA AMBIENTE

PANTALLA PARA LOS DATOS PROMEDIO ACUMULADOS

INDICADOR DE SONIDO

MINI-USB CONEXIÓN

ICONO SET

(aparece cuando está en modo SET)

INDICADOR DE PILAS BAJAS

(separar cuando las pilas del monitor/transmisor están bajas)

CONTROLES DE NAVEGACIÓN

ICONO USB

(aparece cuando está conectado a un PC)

INDICADOR DE TARIFA

INDICADOR DE MODO

PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL

PANTALLA PARA LA HORA, LA FECHA Y LA TEMPERATURA AMBIENTE

PANTALLA PARA LOS DATOS PROMEDIO ACUMULADOS

INDICADOR DE SONIDO

MINI-USB CONEXIÓN

ICONO SET

(aparece cuando está en modo SET)

INDICADOR DE PILAS BAJAS

(separar cuando las pilas del monitor/transmisor están bajas)

CONTROLES DE NAVEGACIÓN

ICONO USB

(aparece cuando está conectado a un PC)

INDICADOR DE TARIFA

INDICADOR DE MODO

PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL

PANTALLA PARA LA HORA, LA FECHA Y LA TEMPERATURA AMBIENTE

PANTALLA PARA LOS DATOS PROMEDIO ACUMULADOS

INDICADOR DE SONIDO

MINI-USB CONEXIÓN

ICONO SET

(aparece cuando está en modo SET)

INDICADOR DE PILAS BAJAS

(separar cuando las pilas del monitor/transmisor están bajas)

CONTROLES DE NAVEGACIÓN

ICONO USB

(aparece cuando está conectado a un PC)

INDICADOR DE TARIFA

INDICADOR DE MODO

PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL

PANTALLA PARA LA HORA, LA FECHA Y LA TEMPERATURA AMBIENTE

PANTALLA PARA LOS DATOS PROMEDIO ACUMULADOS

INDICADOR DE SONIDO

MINI-USB CONEXIÓN

ICONO SET

(aparece cuando está en modo SET)

INDICADOR DE PILAS BAJAS

(separar cuando las pilas del monitor/transmisor están bajas)

CONTROLES DE NAVEGACIÓN

ICONO USB

(aparece cuando está conectado a un PC)

INDICADOR DE TARIFA

INDICADOR DE MODO

PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL

PANTALLA PARA LA HORA, LA FECHA Y LA TEMPERATURA AMBIENTE

PANTALLA PARA LOS DATOS PROMEDIO ACUMULADOS

INDICADOR DE SONIDO

MINI-USB CONEXIÓN

ICONO SET

(aparece cuando está en modo SET)

INDICADOR DE PILAS BAJAS

(separar cuando las pilas del monitor/transmisor están bajas)

CONTROLES DE NAVEGACIÓN

ICONO USB

(aparece cuando está conectado a un PC)

INDICADOR DE TARIFA

INDICADOR DE MODO

PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL

PANTALLA PARA LA HORA, LA FECHA Y LA TEMPERATURA AMBIENTE

PANTALLA PARA LOS DATOS PROMEDIO ACUMULADOS

INDICADOR DE SONIDO

MINI-USB CONEXIÓN

ICONO SET

(aparece cuando está en modo SET)

INDICADOR DE PILAS BAJAS

(separar cuando las pilas del monitor/transmisor están bajas)

CONTROLES DE NAVEGACIÓN

ICONO USB

(aparece cuando está conectado a un PC)

INDICADOR DE TARIFA

INDICADOR DE MODO

PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL

PANTALLA PARA LA HORA, LA FECHA Y LA TEMPERATURA AMBIENTE

PANTALLA PARA LOS DATOS PROMEDIO ACUMULADOS

INDICADOR DE SONIDO

MINI-USB CONEXIÓN

ICONO SET

(aparece cuando está en modo SET)

INDICADOR DE PILAS BAJAS

(separar cuando las pilas del monitor/transmisor están bajas)

CONTROLES DE NAVEGACIÓN

ICONO USB

(aparece cuando está conectado a un PC)

INDICADOR DE TARIFA

INDICADOR DE MODO

PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL

PANTALLA PARA LA HORA, LA FECHA Y LA TEMPERATURA AMBIENTE

PANTALLA PARA LOS DATOS PROMEDIO ACUMULADOS

INDICADOR DE SONIDO

MINI-USB CONEXIÓN

ICONO SET

(aparece cuando está en modo SET)

INDICADOR DE PILAS BAJAS

(separar cuando las pilas del monitor/transmisor están bajas)

CONTROLES DE NAVEGACIÓN

ICONO USB

(aparece cuando está conectado a un PC)

INDICADOR DE TARIFA

INDICADOR DE MODO

PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL

PANTALLA PARA LA HORA, LA FECHA Y LA TEMPERATURA AMBIENTE

PANTALLA PARA LOS DATOS PROMEDIO ACUMULADOS

INDICADOR DE SONIDO

MINI-USB CONEXIÓN

ICONO SET

(aparece cuando está en modo SET)

INDICADOR DE PILAS BAJAS

(separar cuando las pilas del monitor/transmisor están bajas)

CONTROLES DE NAVEGACIÓN

ICONO USB

(aparece cuando está conectado a un PC)

INDICADOR DE TARIFA

INDICADOR DE MODO

PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL

PANTALLA PARA LA HORA, LA FECHA Y LA TEMPERATURA AMBIENTE

PANTALLA PARA LOS DATOS PROMEDIO ACUMULADOS

INDICADOR DE SONIDO

MINI-USB CONEXIÓN

ICONO SET

(aparece cuando está en modo SET)

INDICADOR DE PILAS BAJAS

(separar cuando las pilas del monitor/transmisor están bajas)

CONTROLES DE NAVEGACIÓN

ICONO USB

(aparece cuando está conectado a un PC)

INDICADOR DE TARIFA

INDICADOR DE MODO

PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL

PANTALLA PARA LA HORA, LA FECHA Y LA TEMPERATURA AMBIENTE

P

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Mantenga el equipo lejos del alcance de niños, especialmente bebés. La instalación de este producto debe llevarse a cabo solo por adultos y, en caso de duda, por un electricista cualificado. No instale su equipo en una habitación húmeda (baño, cuarto de pileta, cocina, etc.) o muy cerca de un grifo o salida de agua. No exponga el equipo a humedad, salpicaduras o espray. El equipo y todos los componentes asociados son para uso en interior y solamente en condiciones de temperatura normales. Evite las temperaturas extremas. Mantener alejado de fuentes de calor, ignición o fuego. No intente abrir, desmontar o reparar el equipo, a menos que sea para cambiar las pilas. El equipo contiene un radio transmisor, que podría afectar la operación de un equipo médico o de emergencia. Antes de usar este equipo en un ambiente médico, siempre pida consejo a un experto en medicina cualificado. La pantalla LCD está hecha de cristal y podría romperse si se deja caer. Por favor, ponga especial cuidado cuando manipule la pantalla dañada de un monitor, ya que los cristales líquidos podrían ser dañinos para su salud. No cubra los orificios de ventilación del equipo. Por favor, asegúrese de leer detenidamente esta Guía de Instalación y Programación antes de usar el equipo.

2 Save Energy Limited
The Annex, Field House Barn, Chisnham Lane, Sherbourne St John, Basingstoke, Hants RG24 9LR
Tel: +44 1256 383 431 customer.services@theowl.com

OWL®
make your home an **OWL** home

OWL®+USB
GUÍA DE INSTALACIÓN



INFORMACIÓN DE GARANTÍA



2 Save Energy Limited le garantiza que **OWL + USB** funcionará por un periodo mínimo de 24 meses desde la fecha de compra y que no presentará desperfectos en el material, el ensamblaje o el diseño. Si durante este periodo de garantía limitado de 2 años, desde la fecha de compra, encuentra que el equipo no funciona correctamente, puede devolvérselo y se lo cambiaremos por otro, o, (a nuestra discreción) lo repararemos, libre de cargo. **2 Save Energy Limited** no asumirá responsabilidad alguna por desperfectos derivados del uso normal, destrozos, daños accidentales o intencionados, mal uso o incumplimiento de las instrucciones del producto y de seguridad. Si devuelve el equipo como defectuoso, **2 Save Energy Limited** se reserva el derecho de examinarlo y, si lo encuentra en perfecto estado de funcionamiento, se lo devolverá a usted. En este caso, **2 Save Energy Limited** se reserva el derecho de cobrarle por cualquier gasto derivado del examen y la devolución. Esto no afecta a sus derechos legales relacionados con un equipo que está defectuoso. Las condiciones de la garantía solo tendrán validez cuando se provea de justificante de compra. Para devolver su **OWL + USB**, póngase en contacto con customer.services@theowl.com para informar del problema y el motivo de devolución del producto. **2 Save Energy Limited** le facilitará un formulario y un número de referencia. Una vez hayamos recibido el formulario completo junto con el justificante de compra iniciaremos los trámites de devolución.

CONFORMIDAD
CE marking certifica que este producto cumple con los principales requisitos del Parlamento Europeo y la Directiva del Consejo 1999/5/EC. Hay disponible una copia de la Declaración de Conformidad firmada y fechada para ser solicitada. Su **OWL + USB** es fabricado bajo el Sistema de Control de Calidad ISO 9001.

ANTES DE COMENZAR



COMPRUEBE EL CONTENIDO DE SU CAJA

Si falta algo, por favor, contacte con customer.services@theowl.com



Siga estos sencillos pasos para configurar su **OWL+USB** y podrá:

Calcular la cantidad de energía consumida, el coste de dicha energía y la cantidad de emisiones de gas invernadero asociada, y descargar los datos registrados en su PC. Antes de configurar su **OWL+USB**, por favor, asegúrese de leer detenidamente las Medidas de Seguridad.

Antes de comenzar la instalación, por favor asegúrese de que tiene:

1. Un recibo de electricidad con detalles sobre su tarifa y los precios.
2. Un pequeño destornillador de cruz o plano. Para las instrucciones de instalación al completo, ver al dorso.

Para las instrucciones de instalación al completo, ver al dorso.

LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	PRUEBE ESTO
El Monitor está apagado	Pilas	Compruebe que están correctamente instaladas o cambie las pilas.
Aparece "0"	No se detecta corriente	1. Compruebe que el Sensor está correctamente enchufado y sellado adecuadamente a un cable desnudo (VER PASO 5) 2. Compruebe que el Sensor está conectado al Transmisor
Aparece "****"	Las pilas, o sincronización perdida.	Compruebe que las pilas están correctamente instaladas, cambie las pilas, o comience el proceso de reinicio.
Las lecturas parecen altas.	La configuración de Tarifa o de Voltaje podría ser incorrecta.	Compruebe la configuración de su tarifa y de voltaje (ver al dorso) y reinicie si fuera necesario.
Las lecturas parecen bajas.	El Sensor no está cerrado adecuadamente.	Aunque la pinza del Sensor pudiera estar cerrada, si está muy apretada, entonces podría no cerrar adecuadamente. Compruebe el diámetro de su cable (cable de hasta 10mm para Sensor estándar y 17mm para Sensor grande). Coloque de nuevo la pinza sobre un trozo de cable recto.
Aparece "****"	El Monitor y el Transmisor han perdido radio enlace y transmisión. El PASO 2: sincronizar las unidades ha fallado.	1. Pulse la tecla RESET , por detrás del Transmisor (La punta de un sujetapapeles está bien para esto) 2. Pulse y presione la tecla verde CHECK del Transmisor hasta que la luz ROJA empiece a destellar. 3. Pulse y presione las teclas SET y RESET del Monitor al mismo tiempo (Use la punta de un sujetapapeles). 4. Suelte la tecla RESET y se oirá un tono. Todos los segmentos deberían aparecer en el Monitor. 5. Al oír un segundo tono, puede soltar la tecla SET . El indicador de señal destellará lo cual significa que el Monitor está localizando el Transmisor, y se iluminará completamente cuando se haya sincronizado con el Monitor. 6. Aparecerá ahora "0" en medio de la pantalla.

Consejo: Después de reiniciar el Monitor, puede llevar hasta 2 minutos establecer un enlace con el Transmisor. Pulse y presione la tecla **CHECK** del Transmisor hasta que destelle el diodo luminoso rojo. Esto transmitirá entonces cada 2 segundos.

INFORMACIÓN ADICIONAL



USB DE CAPACIDAD 5Vdc 50mA

INSTALAR OWL EN UN SUMINISTRO DE 3 FASES

Si tiene un suministro 3 fases necesitará dos o tres sensores más y posiblemente más grandes dependiendo del tamaño de sus cables. Para colocar los sensores se seguirá el mismo proceso de arriba pero necesitará identificar los cables correctos usando la información de abajo:

CÓDIGOS DE CABLEADO DE 3 FASES

	L1	L2	L3	Neutral	Earth
Tierra Neutral, Reino Unido, hasta abril de 2006	Rojo	Amarillo	Azul	Verde/ Negro	Verde/Amarillo rayado (verría en viejas instalaciones)
Europa (incluido Reino Unido) desde abril de 2006	Marrón	Negro	Gris	Azul	Verde/Amarillo rayado

Si no está seguro de la instalación, por favor, consulte con un electricista cualificado o visite www.theowl.com para más información.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA ALARMA?

La función de la alarma está diseñada para advertirle cuando su consumo de electricidad predeterminado supera un determinado precio. Esto es útil si su hogar se guía por un presupuesto y necesita vigilar de cerca los gastos.

INTERPRETAR LAS TARIFAS Y LAS TARIFAS ESCALONADAS

Los proveedores de electricidad venden electricidad a diferentes precios en diferentes poblaciones de todo el país. Los precios pueden variar a diferentes horas del día o de la noche. El precio que paga por su electricidad se llama "tarifa" y es fácilmente identificable en su recibo de luz. Algunos consumidores de electricidad tienen precios primarios/secundarios según sea su consumo. Para hacer uso de estos datos, necesitará calcular un promedio basado en el consumo e introducir esta cifra en tarifa 1.

¿PUEDE OBSERVAR EL NIVEL DE UN APARATO?

El Sensor no es capaz de detectar un flujo de corriente cuando se enchufa el extremo de un aparato a cables desnudos, neutros y a tierra. El sensor solo funcionará cuando se enchufe alrededor de un cable de fase desnudo como se muestra en el PASO 4.

¿CUÁNTA INFORMACIÓN SE PUEDE ALMACENAR EN MI OWL+USB?

La información se almacena durante 700 días como un valor diario de la electricidad usada, el costo de la electricidad usada según los precios de Tarifa introducidos para ese día, y la cantidad de emisiones de CO2 según el factor de conversión para ese día. Esta información es accesible a través de la función Historial del Monitor (ver abajo). La información también se guarda cada minuto durante los últimos 30 días y se puede acceder a ella usando la función de descarga automática de la aplicación de software suministrada con el Monitor.

¿DESEA INSTALAR LA APLICACIÓN DE SOFTWARE PARA DESCARGAR LOS DATOS EN EL PC?

Por favor, lea el Manual de Usuario en el CD de aplicación software suministrado con el Monitor Energético OWL+USB. Instale el software siguiendo la guía de instalación del manual de usuario. Siga en el software la sección Getting Started (Cómo empezar) del Manual de Usuario, para instalar el Nuevo Hardware y añadir el USB como un dispositivo "Conectado a".

¿CÓMO DESCARGO LOS DATOS EN MI PC? Simplemente conecte el mini puerto USB del monitor al PC, y la información de los últimos 30 días (o el número de días con información guardada si es menor a 30 días) se descargará automáticamente en la base de datos del OWL+USB Connect.

¿CON QUÉ FRECUENCIA NECESITO DESCARGAR LOS DATOS EN MI PC?

Los datos deberían descargarse cada 30 días o antes, desde la última descarga de datos. Si se sobrepasan 30 días desde la última descarga, entonces los datos para los días que transcurran entre los últimos 30 días y la última descarga serán borrados del monitor, por lo tanto, no habrá datos guardados para esos días en la base de datos.

Las pilas Alcalinas Recargables OWL pueden usarse para a parar su Monitor Energético Inalámbrico OWL. Por favor, dese cuenta que las pilas Alcalinas Recargables OWL necesitan cargarse mediante un cargador aparte, ya que el Monitor Energético Inalámbrico OWL no tiene un circuito de carga integrado.

Atención, por favor: Si está preocupado o confundido con el proceso de instalación, por favor, llame a los servicios de atención al cliente al 01256 383 431 o escriba un correo electrónico a customer.services@theowl.com

REVISAR SU CONFIGURACIÓN Y LEER SUS DATOS



Si desea revisar cualquiera de las configuraciones programadas, pulse y presione en cualquier momento la tecla **SET** hasta que el icono **SET** aparezca y oiga un tono. Aparecerá **CLOCK** en la pantalla inferior derecha. Pulse la tecla **MODE** para desplazarse entre las diferentes configuraciones del programa, **DATE**, **TAR 1**, **TAR 2**, **TAR 3**, **TAR 4**, **TAR 5**, **TAR 6**, **ALARM**, **CURR**, **VOLT**, **TEMP**, **GHG**, **END** hasta que encuentre aquella que desea cambiar. Pulse la tecla **SET** para confirmar. Consulte de nuevo Programar su OWL y siga las instrucciones de esta guía para cambiar la configuración.

CÓMO LEER SUS DATOS:

Su Monitor mostrará **COST** en la pantalla principal. Para ver el consumo de **ENERGÍA**, pulse una vez la tecla **MODE**. Para ver las Emisiones de **GASES DE EFECTO INVERNADERO**, pulse de nuevo la tecla **MODE**.

CÓMO LEER SUS DATOS PROMEDIO:

Pulse y presione la tecla **ADJUST** y aparecerán los datos **PROMEDIO** en la esquina inferior derecha. Aparecerá primero **AVERAGE DAY** (basado en 30 días acumulables). Pulse de nuevo **ADJUST** y aparecerá **AVERAGE WEEK** (basado en 30 días acumulables), pulse de nuevo la tecla **ADJUST** y aparecerá **AVERAGE MONTH** (basado en 30 días acumulables).

Para volver a mostrar los datos en tiempo real pulse la tecla **MODE** y presione por 2 segundos hasta que oiga un tono.

HISTORIAL DE DATOS:

Los datos que aparecen en la parte inferior derecha de la pantalla de su Monitor siempre mostrarán el consumo acumulado de energía/emisiones y el coste total hasta la fecha, o desde su último reinicio. **OWL** puede guardar y mostrar el historial acumulado de datos de hasta 2 años.

En cualquier momento, puede elegir ver el historial de datos con fines comparativos. Puede elegir ver estos datos para un día específico, una semana, un mes o un periodo de 3 meses.

Para configurar la fecha de inicio de su historial de datos, pulse la tecla **MODE** y presione por 2 segundos. Aparecerá **HIST** en la pantalla principal y **YEAR** en la pantalla inferior derecha. El año en la pantalla inferior izquierda destellará. Pulse la tecla **MODE** para reducir el año o la tecla **ADJUST** para aumentar el año desde el que desea que los datos sean revisados. Pulse la tecla **SET** para confirmar.

Aparecerá **MONTH** en la pantalla inferior derecha y el mes destellará en la pantalla inferior izquierda. Pulse la tecla **MODE** para reducir el mes o la tecla **ADJUST** para aumentar el mes. Pulse la tecla **SET** para confirmar.

Aparecerá **DAY** en la pantalla inferior derecha y la fecha destellará en la pantalla inferior izquierda. Pulse la tecla **MODE** para reducir el día o la tecla **ADJUST** para aumentar el día.

Pulse la tecla **SET** para confirmar. Ahora tiene su fecha de inicio configurada. Ahora puede elegir su periodo de revisión. Elija entre este día, una semana, un mes o tres meses a partir de esta fecha.

Pulse **ADJUST** para desplazarse entre estas opciones. Los datos de la pantalla inferior derecha cambiarán según su selección.

CÓMO LEER SU HISTORIAL DE DATOS:

Su Monitor mostrará **HIST** en la pantalla principal y **COST** en la esquina superior derecha de la pantalla principal. Según la fecha de inicio y el periodo de tiempo que haya configurado puede ahora ver los datos del historial de costes. Para ver el historial del consumo de energía durante este periodo, pulse una vez la tecla **MODE**. Para ver el historial de las emisiones de gas invernadero durante este periodo, pulse de nuevo la tecla **MODE**. Para volver a la pantalla principal con el historial de costes, pulse y presione de nuevo la tecla **MODE**.